

VEGA


Consignes de sécurité

VEGABAR BR5*.C...

VEGABAR BR6*.C...

PTB 03 ATEX 2035 X

⊕ II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb



Sommaire

EG-Konformitätserklärung	5
EC declaration of conformity	5
Déclaration CE de conformité	5
1 Validité	6
2 Généralités	6
2.1 Matériel de la catégorie 1G	6
2.2 Matériel de la catégorie 1/2G	6
2.3 Matériel de la catégorie 2G	7
3 Caractéristiques techniques	7
3.1 Caractéristiques électriques	7
4 Conditions de mise en œuvre	9
5 Protection contre les risques d'électricité statique	12
6 Utilisation d'un appareil de protection contre les surtensions	12
7 Mise à la terre	13
8 Étincelles causées par des chocs ou frottements	13
9 Résistance des matériaux	13
10 Installation avec unité d'affichage externe VEGADIS 61	13
11 Montage/installation	13

A tenir compte :

Ces consignes de sécurité font partie intégrante des documentations :

- VEGABAR 51
 - 36712 - 4 ... 20 mA, 36713 - 4 ... 20 mA/HART, 36714 - Profibus PA, 36715 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 52
 - 36716 - 4 ... 20 mA, 36717 - 4 ... 20 mA/HART, 36719 - Profibus PA, 36720 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 53
 - 36721 - 4 ... 20 mA, 36722 - 4 ... 20 mA/HART, 36723 - Profibus PA, 36724 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 54
 - 36725 - 4 ... 20 mA, 36726 - 4 ... 20 mA/HART, 36729 - Profibus PA, 36732 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 55
 - 36733 - 4 ... 20 mA, 36734 - 4 ... 20 mA/HART, 36735 - Profibus PA, 36736 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 61
 - 27519 - 4 ... 20 mA/HART, 28251 - Profibus PA, 28258 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 63
 - 32462 - 4 ... 20 mA/HART, 32463 - Profibus PA, 32464 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 64
 - 27525 - 4 ... 20 mA/HART, 28252 - Profibus PA, 28259 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 65
 - 27531 - 4 ... 20 mA/HART, 28253 - Profibus PA, 28260 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 66
 - 36737 - 4 ... 20 mA/HART, 36739 - Profibus PA, 36740 - Foundation Fieldbus
- VEGABAR 67
 - 36742 - 4 ... 20 mA/HART, 36743 - Profibus PA, 36744 - Foundation Fieldbus
- 41123 - Certificat de contrôle CE de type PTB 03 ATEX 2035 X

DE	Sicherheitshinweise für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, verfügbar in den Sprachen deutsch, englisch, französisch und spanisch.
EN	Safety instructions for the use in hazardous areas are available in German, English, French and Spanish language.
FR	Consignes de sécurité pour l'utilisation en atmosphère explosible, disponibles dans les langues allemande, anglaise, française et espagnole.
ES	Instrucciones de seguridad para el empleo en áreas con riesgo de explosión, disponible en los siguientes idiomas alemán, inglés, francés y español.
CZ	Pokud nastanou potíže při čtení bezpečnostních upozornění v otištěných jazycích, poskytneme. Vám na základě žádosti k dispozici kopii v jazyce Vaší země.
DA	Hvis De har svært ved at forstå sikkerhedsforskrifterne på de trykte sprog, kan De få en kopi på Deres sprog, hvis De ønsker det.
EL	Εάν δυσκολεύεστε να διαβάσετε τις υποδείξεις ασφαλείας στις γλώσσες που ήδη έχουν τυπωθεί, τότε σε περίπτωση ζήτησης μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας ένα αντίγραφο αυτών στη γλώσσα της χώρας σας.
ET	Kui teil on raskusi trükitud keeltes ohutusnõuete lugemisega, siis saadame me teie järelpärimise peale nende koopia teie riigi keeles.
FI	Laitteen mukana on erikielisiä turvallisuusohjeita. Voit tilata meiltä äidinkielistet turvallisuusohjeet, jos et selviä mukana olevilla kielillä.
HU	Ha a biztonági előírásokat a kinyomtatott nyelveken nem tudja megfelelően elolvasni, akkor lépjen velünk kapcsolatba: azonnal a rendelkezésére bocsátunk egy példányt az Ön országában használt nyelven.
IT	Se le Normative di sicurezza sono stampate in una lingua di difficile comprensione, potete richiederne una copia nella lingua del vostro paese.
LT	Jei Jums sunku suprasti saugos nuorodų tekstą pateiktomis kalbomis, kreipkitės į mus ir mes Jums duosime kopiją Jūsų šalies kalba.
LV	Ja Jums ir problēmas drošības noteikumus lasīt nodrukātajās valodās, tad mēs Jums sniegsim pēc pieprasījuma kopiju Jūsu valsts valodā.
MT	F'kaz li jkollok xi diffikulta' biex tifhem listruzzjonijiet ta' sigurta' kif ipprovduti, infurmana u ahna nibghatulek kopja billingwa tieghek.
NL	Als u moeijikheden mocht hebben met het lezen van de veiligheidsinstructies in de afgedrukte talen, sturen wij u op aanvraag graag een kopie toe in uw eigen taal.
PL	W przypadku trudności odczytania przepisów bezpieczeństwa pracy w wydrukowanych językach, chętnie udostępnimy Państwu kopię w języku obowiązującym w danym kraju.
PT	Caso tenha dificuldade de ler as instruções de segurança no idioma, no elas foram impressas, poderá solicitar junto a nós uma cópia em seu idioma.
SK	Pokiaľ nastanú problémy pri čítaní bezpečnostných pokynov vo vydaných jazykoch, poskytneme Vám na základe žiadosti k dispozícii kópiu v jazyku Vašej krajiny.
SL	Kadar se pojavijo težave pri branju varnostnih navodil v izdanih jezikih, vam bomo na osnovi zahtevka dali na razpolago kopijo v jeziku vaše države.
SV	Om du har problem att läsa säkerhetsanvisningarna på de här tryckta språken, ställer vi gärna på begäran en kopia på ditt språk till förfogande.

**EG-Konformitätserklärung
EC declaration of conformity
Déclaration CE de conformité**

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Deutschland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that our product
déclare sous sa seule responsabilité que le produit

VEGABAR BR5*.C...; VEGABAR BR6*.C...

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the following standards
auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes

EN 60079-0: 2009
EN 60079-11: 2007
EN 60079-26: 2007
EN 61326: 2004 Emission (class A), Immision: Industrial area
EN 61010-1: 2001

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien
following the provision of Directives
conformément aux dispositions des Directives

94/9/EG
2006/95 EG
2004/108 EWG

EG Baumusterprüfbescheinigung Nummer
EC-Type Examination Certificate Number
Numéro du certificat d'examen CE de type

PTB 03 ATEX 2035 X
4. supplement

Benannte Stelle/Kennnummer
Notified Body/Identification number
Organisme notifié/Numéro d'identification

TÜV Nord Cert./0044

Schiltach, 01.09.11



ppa. J. Fehrenbach
Entwicklungsleitung
Development Management
Directeur du service recherche et développement



i.V. Frühauf
Leiter Zertifizierung
Certification Manager
Directeur du service de certification

1 Validité

Ces consignes de sécurité sont valables pour les capteurs de pression VEGABAR de la série 50 et VEGABAR de la série 60 types VEGABAR BR51.C*****Z/H/P/F***, VEGABAR BR52/53/54/55.C*****Z/H/P/F*** et types VEGABAR BR61.C*****H/P/F***, VEGABAR BR63/64/65/67.C*****H/P/F*** et VEGABAR BR66.C*****H/P/F*** conformément au certificat de contrôle CE de type PTB 03 ATEX 2035 X avec le 4ème complément (numéro du certificat sur la plaque signalétique) et pour tous les appareils portant le numéro des consignes de sécurité (41122) sur la plaque signalétique.

2 Généralités

Les appareils de mesure basés sur la pression VEGABAR BR5*/6*.C... servent à la mesure de pression et de niveau également en atmosphères explosibles.

Les produits à mesurer peuvent être également des liquides, gaz, brouillards ou vapeurs inflammables.

Les VEGABAR BR5*/6*.C... se composent d'un boîtier électronique avec préamplificateur intégré, d'un élément de raccordement au process et d'un élément de mesure, la cellule de mesure pression avec en option un séparateur installé en amont. En option, il est possible d'intégrer également un module de réglage et d'affichage.

Les VEGABAR BR5*/6*.C... conviennent à une application en atmosphère explosive de toutes les matières inflammables des groupes d'explosion IIA, IIB et IIC, pour les applications dans lesquelles un matériel de la catégorie 1G, de la catégorie 1/2G ou de la catégorie 2G est nécessaire.

Si les VEGABAR BR5*/6*.C... sont installés et exploités en atmosphères explosibles, il faudra respecter les règles d'installation générales concernant la protection contre les explosions, EN 60079-14, ainsi que ces consignes de sécurité.

Le manuel de mise en service ainsi que les règles d'installation se rapportant à la prévention et à la protection contre les explosions, mais aussi, les normes valables pour les installations électriques sont à respecter.

Seul un personnel spécialisé et qualifié est autorisé à installer le matériel ou les groupes de matériel pour atmosphères explosibles.

2.1 Matériel de la catégorie 1G

Les VEGABAR BR5*/6*.C... seront installés en atmosphère explosible nécessitant un matériel de la catégorie 1G.

2.2 Matériel de la catégorie 1/2G

L'élément de raccordement au process sera installé sur la paroi de la cuve séparant les zones dans lesquelles un matériel de la catégorie 2G ou 1G est nécessaire. Le boîtier de l'électronique sera installé en atmosphère explosible dans les zones nécessitant un matériel de la catégorie 2G. L'élément de mesure sera installé en atmosphère explosible nécessitant un matériel de la catégorie 1G.

2.3 Matériel de la catégorie 2G

Les VEGABAR BR5*/6*.C... seront installés en atmosphère explosible nécessitant un matériel de la catégorie 2G.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Caractéristiques électriques

VEGABAR BR51.C***Z/H***, VEGABAR BR52/53/54/55.C*****Z/H****, VEGABAR BR61.C*****H***, VEGABAR BR63/64/65/67.C*****H***, VEGABAR BR66.C*****H******

Circuit courant d'alimentation et de signal : (bornes 1[+], 2[-] dans le compartiment électronique, pour la version du boîtier à deux chambres dans le compartiment de raccordement)

En mode de protection sécurité intrinsèque Ex ia IIC
Uniquement pour le raccordement à un circuit courant de sécurité intrinsèque certifié.

Valeurs crête :

$U_i = 30 \text{ V}$

$I_i = 131 \text{ mA}$

$P_i = 983 \text{ mW}$

La valeur de la capacité interne effective C_i est tout à fait négligeable.

La valeur de l'inductance interne effective L_i est tout à fait négligeable.

Dans la version avec câble de raccordement monté à demeure, il faudra tenir compte de $C_{i \text{ conducteur/}} / \text{conducteur} = 58 \text{ pF/m}$, de $C_{i \text{ conducteur/blindage}} = 270 \text{ pF/m}$ et de $L_i = 55 \text{ µH/m}$.

VEGABAR BR51.C***P/F***, VEGABAR BR52/53/54/55.C*****P/F****, VEGABAR BR61.C*****P/F***, VEGABAR BR63/64/65/67.C*****P/F***, VEGABAR BR66.C*****P/F******

Circuit courant d'alimentation et de signal : (bornes 1[+], 2[-] dans le compartiment électronique, pour la version du boîtier à deux chambres dans le compartiment de raccordement)

En mode de protection sécurité intrinsèque Ex ia IIC/ IIB pour appareils de la catégorie 1G ou de la catégorie 1/2G et Ex ia IIC/IIB ou Ex ib IIC/IIB pour appareils de la catégorie 2G.

Uniquement pour le raccordement à un circuit courant de sécurité intrinsèque certifié.

Valeurs crête :

$U_i = 17,5 \text{ V}$

$I_i = 500 \text{ mA}$

$P_i = 5,5 \text{ W}$

La valeur de la capacité interne effective C_i est tout à fait négligeable.

L'inductance interne effective est $L_i \leq 10 \mu\text{H}$.

Le matériel est approprié au raccordement à un système bus de terrain selon le modèle FISCO (EN 60079-27), par exemple Profibus PA ou Fieldbus Foundation.

ou

$U_i = 24 \text{ V}$

$I_i = 250 \text{ mA}$

$P_i = 1,2 \text{ W}$

La valeur de la capacité interne effective C_i est tout à fait négligeable.

L'inductance interne effective est $L_i \leq 10 \mu\text{H}$.

Dans la version avec câble de raccordement monté à demeure, il faudra tenir compte de $C_{i \text{ conducteur/}} / \text{conducteur} = 58 \text{ pF/m}$, de $C_{i \text{ conducteur/blindage}} = 270 \text{ pF/m}$ et en plus de $L_i = 55 \mu\text{H/m}$.

VEGABAR BR51.C**Z/HP/F**, VEGABAR BR52/53/54/55.C****Z/H/P/F**, VEGABAR BR61.C****H/P/F**, VEGABAR BR63/64/65/67.C****H/P/F**, VEGABAR BR66.C****H/P/F****

Circuit courant d'affichage et de réglage : (bornes 5, 6, 7, 8 dans le compartiment électronique ou connecteur, pour la version du boîtier à deux chambres)

En mode de protection sécurité intrinsèque Ex ia IIC
Pour le raccordement au circuit courant de sécurité intrinsèque de l'unité d'affichage externe associée VEGADIS 61 (PTB 02 ATEX 2136 X).

Les règles concernant l'interconnexion des circuits courant en sécurité intrinsèque entre le VEGABAR BR5*/6*.C... et l'unité d'affichage externe VEGADIS 61 seront respectées à condition de ne pas dépasser une inductance totale $L_{\text{ligne}} = 100 \mu\text{H}$ et une capacité totale $C_{\text{ligne}} = 2,8 \mu\text{F}$ sur la ligne reliant le VEGABAR BR5*/6*.C... à l'unité d'affichage externe VEGADIS 61. Le module de réglage et d'affichage intégré au VEGABAR BR5*/6*.C... ainsi que la VEGA-CONNECT y étant raccordée ont été pris en compte. Si vous utilisez le câble de raccordement VEGA (faisant partie de la livraison) entre le VEGABAR BR5*/6*.C... et l'unité d'affichage externe VEGADIS 61, il faudra tenir compte à partir d'une longueur de ligne $\geq 50 \text{ m}$ des inductances de ligne L_i et des capacités de ligne C_i indiquées ci-après.

$L_i = 0,62 \mu\text{H/m}$

$C_{i \text{ conducteur/conducteur}} = 132 \text{ pF/m}$

$C_{i \text{ conducteur/blindage}} = 208 \text{ pF/m}$

$C_{i \text{ blindage/blindage}} = 192 \text{ pF/m}$

Circuit courant de communication : (douille bus I²C dans le compartiment électronique, en plus pour la version du boîtier à deux chambres dans le compartiment de raccordement)

Circuit courant du module de réglage et d'affichage : (contacts à ressorts dans le compartiment électronique, en plus dans le compartiment de raccordement pour la version du boîtier à deux chambres)

Circuit courant entre unité de l'élément de mesure et électronique externe

En mode de protection sécurité intrinsèque Ex ia IIC Uniquement pour le raccordement au circuit signal de sécurité intrinsèque d'un convertisseur d'interfaces VEGACONNECT (PTB 01 ATEX 2007, PTB 07 ATEX 2013 X).

En mode de protection sécurité intrinsèque Ex ia IIC Uniquement pour le raccordement au module de réglage et d'affichage PLICSCOM. Dans la version du boîtier à deux chambres, le module de réglage et d'affichage ne doit être installé que soit dans le compartiment de raccordement, soit dans dans le compartiment électronique.

En mode de protection sécurité intrinsèque Ex ia IIC Pour les VEGABAR 51/52/54/55.C... et les VEGABAR 61/64/65/66/67.C... en version avec câble monté à demeure sur l'unité de l'élément de mesure et l'électronique externe, la longueur du câble (livré avec l'appareil) entre le boîtier externe et l'unité de l'élément de mesure ne doit pas dépasser 180 m et pour les VEGABAR 53/63.C... avec boîtier externe 50 m.

Il existe une séparation galvanique sûre entre les circuits courant de sécurité intrinsèque et les parties pouvant être mises à la terre.

Les parties métalliques des VEGABAR BR5*/6*.C... sont reliées électriquement avec les bornes de mise à la terre.

Pour les applications nécessitant un matériel de la catégorie 2G, le circuit d'alimentation et de signal de sécurité intrinsèque pourra correspondre au niveau de protection ia ou ib. Pour le raccordement à un circuit courant ayant le niveau de protection ib, le mode de protection sera Ex ib IIC T6.

Pour les applications nécessitant un matériel de la catégorie 1G ou 1/2G, le circuit d'alimentation et signal de sécurité intrinsèque devra correspondre au niveau de protection ia.

Pour les applications nécessitant un matériel de la catégorie 1G ou de la catégorie 1/2G, les VEGABAR BR5*/6*.C... sont à raccorder de préférence à des matériels associés ayant des circuits courant de sécurité intrinsèque à séparation galvanique.

4 Conditions de mise en œuvre

VEGABAR BR51.C**Z/H***, VEGABAR BR52/53/54/55.C****Z/H****, VEGABAR BR61.C****H***, VEGABAR BR63/64/65/67.C****H***, VEGABAR BR66.C****L******

Les températures ambiantes maximales permises en fonction des classes de température vous sont indiquées dans le tableau suivant.

Matériel de la catégorie 1G

Classe de température	Température ambiante au capteur de mesure et à l'électronique
T6	-20 ... +39 °C
T5	-20 ... +51 °C
T4, T3, T2, T1	-20 ... +60 °C

La pression process des produits pour les applications nécessitant un matériel de la catégorie 1G doit être comprise entre 0,8 et 1,1 bar. Pour les températures ambiantes tolérées et indiquées dans ces consignes, la considération à 80 % de la EN 1127-1 chapitre 6.4.2 a été prise en compte. Reportez-vous aux indications du fabricant en ce qui concerne les conditions d'application en fonctionnement sans mélange explosif.

Matériel de la catégorie 1/2G

Classe de température	Température ambiante à l'électronique	Température ambiante au capteur de mesure
T6	-40 ... +55 °C	-20 ... +57 °C
T5	-40 ... +70 °C	-20 ... +60 °C
T4, T3, T2, T1	-40 ... +90 °C	-20 ... +60 °C

La pression process des produits doit être comprise entre 0,8 et 1,1 bar pour les applications nécessitant un matériel de la catégorie 1/2G. Pour les températures ambiantes tolérées au transducteur et à l'électronique indiquées ici, la considération à 80 % de la EN 1127-1 chapitre 6.4.2 a été prise en compte. Si les VEGABAR BR5*/6*.C... doivent fonctionner à des températures plus élevées que celles indiquées dans le tableau ci-dessus, il faudra par des mesures adéquates et tenant compte de l'échauffement propre à l'élément de mesure de 7 K, faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque d'inflammation provenant de telles surfaces très chaudes. En tous les cas, la température maximale tolérée à l'électronique/au boîtier ne devra jamais dépasser les valeurs respectives du tableau ci-dessus. Reportez-vous aux indications du fabricant en ce qui concerne les conditions d'application pour un fonctionnement sans mélange explosif.

Matériel de la catégorie 2G

Classe de température	Température ambiante à l'électronique	Température ambiante au capteur de mesure
T6	-40 ... +55 °C	-40 ... +73 °C
T5	-40 ... +70 °C	-40 ... +88 °C
T4	-40 ... +90 °C	-40 ... +123 °C
T3, T2, T1	-40 ... +90 °C	-40 ... +188 °C

Si les VEGABAR BR5*/6*.C... fonctionnent à des températures plus élevées que celles indiquées dans le tableau ci-dessus, il faudra assurer par des mesures adéquates et en tenant compte de l'échauffement propre de 7 K à l'élément de mesure, qu'il n'existe aucun risque d'inflammation provenant de telles surfaces très chaudes. Dans ce cas, la température maximale à l'électronique/ au boîtier ne devra en aucun cas dépasser les valeurs respectives du tableau ci-dessus. Reportez-vous aux indications du fabricant pour les conditions d'application en fonctionnement sans mélanges explosifs.

VEGABAR BR51.C***P/F***, VEGABAR BR52/53/54/55.C*****P/F***, VEGABAR BR61.C*****P/F***, VEGABAR BR63/64/65/67.C*****P/F***, VEGABAR BR66.C*****P/F*****

Les températures ambiantes maximales permises en fonction des classes de température vous sont indiquées dans le tableau suivant.

Matériel de la catégorie 1G

Classe de température	Température ambiante au capteur de mesure et à l'électronique
T5	-20 ... +43 °C

Classe de température	Température ambiante au capteur de mesure et à l'électronique
T4, T3, T2, T1	-20 ... +60 °C

La pression process des produits pour les applications nécessitant un matériel de la catégorie 1G doit être comprise entre 0,8 et 1,1 bar. Pour les températures ambiantes tolérées et indiquées dans ces consignes, la considération à 80 % de la EN 1127-1 chapitre 6.4.2 a été prise en compte. Reportez-vous aux indications du fabricant en ce qui concerne les conditions d'application en fonctionnement sans mélange explosif.

Matériel de la catégorie 1/2G

Classe de température	Température ambiante à l'électronique	Température ambiante au capteur de mesure
T6	-40 ... +47 °C	-20 ... +57 °C
T5	-40 ... +62 °C	-20 ... +60 °C
T4, T3, T2, T1	-40 ... +90 °C	-20 ... +60 °C

La pression process des produits doit être comprise entre 0,8 et 1,1 bar pour les applications nécessitant un matériel de la catégorie 1/2G. Pour les températures ambiantes tolérées au transducteur et à l'électronique indiquées ici, la considération à 80 % de la EN 1127-1 chapitre 6.4.2 a été prise en compte. Si les VEGABAR BR5*/6*.C... doivent fonctionner à des températures plus élevées que celles indiquées dans le tableau ci-dessus, il faudra par des mesures adéquates et tenant compte de l'échauffement propre à l'élément de mesure de 7 K, faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque d'inflammation provenant de telles surfaces très chaudes. En tous les cas, la température maximale tolérée à l'électronique/au boîtier ne devra jamais dépasser les valeurs respectives du tableau ci-dessus. Reportez-vous aux indications du fabricant en ce qui concerne les conditions d'application pour un fonctionnement sans mélange explosif.

Matériel de la catégorie 2G

Classe de température	Température ambiante à l'électronique	Température ambiante au capteur de mesure
T6	-40 ... +47 °C	-40 ... +73 °C
T5	-40 ... +62 °C	-40 ... +88 °C
T4	-40 ... +90 °C	-40 ... +123 °C
T3, T2, T1	-40 ... +90 °C	-40 ... +188 °C

Si les VEGABAR BR5*/6*.C... fonctionnent à des températures plus élevées que celles indiquées dans le tableau ci-dessus, il faudra assurer par des mesures adéquates et en tenant compte de l'échauffement propre de 7 K à l'élément de mesure, qu'il n'existe aucun risque d'inflammation provenant de telles surfaces très chaudes. Dans ce cas, la température maximale à l'électronique/au boîtier ne devra en aucun cas dépasser les valeurs respectives du tableau ci-dessus. Reportez-vous aux indications du fabricant pour les conditions d'application en fonctionnement sans mélanges explosifs.

5 Protection contre les risques d'électricité statique

Les VEGABAR BR5*/6*.C... ayant des composants en plastique capables de se charger électrostatiquement comme un boîtier en plastique, un boîtier métallique avec hublot en plastique ou un élément de mesure, câble porteur/gaine porteuse, tube prolongateur ou câble de liaison pour la version déportée, tous/toutes enrobé(e)s de plastique sont équipés d'une plaque signalétique avertissant l'utilisateur des mesures de sécurité à prendre en cas de risques de charges électrostatiques pendant le fonctionnement de l'appareil.



Attention : Composants en plastique ! Risque de charges électrostatiques !

- Éviter tout frottement
- Ne pas nettoyer à sec
- Ne pas monter dans des zones où affluent des produits non conducteurs

6 Utilisation d'un appareil de protection contre les surtensions

VEGABAR BR51.C***Z/H***, VEGABAR BR52/53/54/55.C*****Z/H***, VEGABAR BR61.C*****H***, VEGABAR BR63/64/65/67.C*****H***, VEGABAR BR66.C*****H*****

Si besoin est, un appareil de protection contre les surtensions type B62-36G de la société VEGA pourra être installé en amont du VEGABAR BR5*/6*.C....

Des mesures de protection contre les surtensions ne seront pas nécessaires selon la norme EN 60079-14 chapitre 12.3, si les VEGABAR BR5*/6*.C... sont utilisés comme matériel de la catégorie 1/2G.

Si l'appareil est utilisé comme matériel de la catégorie 1G conformément à la norme EN 60079-14, chapitre 12.3, il faudra installer en amont du capteur un parasurtenseur approprié, comme par exemple le type B62-36G de la société VEGA (TÜV 07 ATEX 553276) comme protection contre les surtensions.

VEGABAR BR51.C***P/F***, VEGABAR BR52/53/54/55.C*****P/F***, VEGABAR BR61.C*****P/F***, VEGABAR BR63/64/65/67.C*****P/F***, VEGABAR BR66.C*****P/F*****

Si besoin est, un appareil de protection contre les surtensions type B62-30W de la société VEGA pourra être installé en amont du VEGABAR BR5*/6*.C....

Des mesures de protection contre les surtensions ne seront pas nécessaires selon la norme EN 60079-14 chapitre 12.3, si les VEGABAR BR5*/6*.C... sont utilisés comme matériel de la catégorie 1/2G.

Si l'appareil est utilisé comme matériel de la catégorie 1G conformément à la norme EN 60079-14, chapitre 12.3, il faudra installer en amont du capteur un parasurtenseur approprié, comme par exemple le type B62-30W de la société VEGA (TÜV 07 ATEX 553276) comme protection contre les surtensions.

7 Mise à la terre

Pour éviter les risques de charge électrostatique provenant des parties métalliques, les VEGABAR BR5*/6*.C... utilisés dans les applications comme matériel de la catégorie 1G ou comme matériel de la catégorie 1/2G doivent être raccordés électrostatiquement (résistance de contact $\leq 1 \text{ M}\Omega$) au conducteur d'équipotentialité local, p.ex. par la borne de mise à la terre.

8 Étincelles causées par des chocs ou frottements

Utilisés comme matériel de la catégorie 1G ou de la catégorie 1/2G, les VEGABAR BR5*/6*.C... comprenant de l'aluminium/du titane sont à installer de telle sorte qu'il ne puisse jamais se produire d'étincelles à la suite de chocs ou de frottements entre l'aluminium/le titane et l'acier (sauf pour l'acier inoxydable, si la présence de particules de rouille peut être exclue).

9 Résistance des matériaux

Dans les applications nécessitant un matériel de la catégorie 1G ou de la catégorie 1/2G, l'utilisation des VEGABAR BR5*/6*.C... se limitera strictement aux produits pour lesquels leurs matériaux en contact possèdent une résistance chimique suffisante.

10 Installation avec unité d'affichage externe VEGADIS 61

Installez le circuit courant signal de sécurité intrinsèque entre le VEGABAR BR5*/6*.C... et l'unité d'affichage externe VEGADIS 61 isolé de la terre. La tension d'isolation nécessaire est $> 500 \text{ V AC}$. Cette exigence sera satisfaite en utilisant le câble de raccordement VEGA livré avec l'appareil. Si une mise à la terre du blindage du câble serait nécessaire, celle-ci doit se faire conformément à la norme EN 60079-14 chapitre 12.2.2.3.

11 Montage/installation

Les VEGABAR BR5*/6*.C... sont à installer de façon à ce que l'unité du capteur ne puisse en aucun cas heurter la paroi de la cuve compte tenu des obstacles fixes et des conditions d'écoulement dans la cuve. Ceci est valable en particulier pour les capteurs de pression pendulaires et pour les versions avec tubes prolongateurs dépassant 3 m.

VEGA

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Allemagne
Tél. +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com

VEGA Technique S. A. S.
B. P. 20018 - ZA NORDHOUSE
67151 ERSTEIN CEDEX
France
Tél. 0388590150
Hotline techn. 0899700216 (1,35€+ 0,34€/mn)
Fax 0388590151
E-mail: info.fr@vega.com
www.vega.fr



© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2011